



Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Preto Removedor

Dados Técnicos

Abril/08

Substitui: Maio/02

Descrição:

Disco utilizado para remoção total constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização:

Este disco é utilizado com solução de removedor de ceras, para remoção de acabamentos antigos, bases seladoras e contaminantes da superfície do piso. De grande durabilidade, mantém uma performance consistente por toda sua vida útil, sendo considerado o disco referência de mercado no procedimento de remoção total. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

Características Especiais:

- Apresenta fibras mais largas que outros discos removedores de mercado.
- Apresenta mineral maior diâmetro na sua estrutura.
- Maior abertura entre as fibras evitando empastamento e perda de produtividade.
- Disco de menor agressividade ao piso no procedimento de remoção total dentre todos os discos removedores.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos, pisos condutivos e pisos de madeira.

Cor:

Preto

Rendimento Médio Aproximado:

- 3000 m²

Diâmetros Comercializados:

- 300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, 510 mm e 600 mm.

Embalagem:

- Caixa com 20 unidades.

Propriedades Físicas:

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 2,36 kg/m²
- Espessura (mínima): 22,0 mm

Instrução para Uso:

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.
3. Aplique o Removedor de Ceras Scotch-Brite^{MR} no local desejado com mop água, deixando o piso uniformemente umedecido.
4. Deixe o produto químico agir de 2 a 5 minutos.
5. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite^{MR} em conjunto com o Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Preto Removedor, para remover todas as camadas de acabamento do piso.
6. Remova toda solução remanescente no piso (camadas de acabamento dissolvidas, sujeiras e produto removedor de ceras) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

Limpeza do disco:

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.



Sistemas de Limpeza Profissional
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Centro de Relacionamento com o Cliente
Fone: 0800-132333
faleconosco@3m.com.br

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838-7673
Fax (0xx19) 3838-7889