



VeriClean™/MC

Marcador fluorescente em spray

Finalidade de Uso

VeriClean é um marcador fluorescente em spray que pode ser utilizado em superfícies fixas para processos de validação da limpeza em instalações hospitalares, comerciais, industriais entre outros.

Características / Benefícios

- O marcador pode ser aplicado vertical ou horizontalmente para atingir todos os tipos de superfícies;
- As superfícies marcadas são fáceis de detectar;
- Fácil de remover com ação química e mecânica;
- O spray, quando seco, é invisível a olho nu, mas é fácil de detectar com uma luz ultravioleta negra.

Modo de Usar

Retirar a tampa da caneta-spray **VeriClean** marcador fluorescente. Quando for utilizar o spray pela primeira vez, talvez seja necessário pressioná-lo uma ou duas vezes para iniciar o sistema de bombeamento interno. Posicionar a caneta-spray a 15 cm acima da superfície que será marcada, aplicar um único spray da solução marcadora na superfície e deixar secar ao ar.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelo
pH	7,7

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Álcool Isopropílico, Conservante, Corante e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

12 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.